
# TELEFUNKEN



mit HIFI-CHASSIS 2000

Druck-Nr. 319 406 885

Schaltplan - Lagepläne - Service-Hinweise Schematic Diagram - Components Layout Illustration - Service Adjustments Schéma - Plan de localisation Réglages d'ajustment



E-Nr. 303 951 202

### **Technische Daten**

- Frights A. Breta

Wellenbereiche:

Kreise:

FM = 87.6 - 108 MHz + 7 UKW-Stations-

wahlsensoren

MW = 518-1620 kHz (579-185 m) LW = 148-320 kHz (2027-937 m)

FM = 11, davon 4 abstimmbar

= 6, davon 2 abstimmbar Empfindlichkeit:  $\leq 0.6 \,\mu\text{V} / \leq 2 \,\mu\text{V}$ 

Mono/Stereo bei 26 dB an 60 Ohm MW = 10  $\mu$ V bei 600 kHz  $\downarrow$  bei 1 kHz, LW = 20  $\mu$ V bei 162 kHz  $\downarrow$  30% Mod.

Zwischenfrequenz: ZF-Bandbreite: Nennleistung: Musikleistung:

10,7 MHz / 460 kHz 150 kHz / 4,7 kHz 2 x 90 Watt (4 Ohm) 2 x 130 Watt (4 Ohm)

 $\leq$  0,025% bei 1 kHz (70 W / 4  $\Omega$ ), typisch  $\leq$  0,15% bei 90 W / 4  $\Omega$ , 10-16 000 Hz Klirrfaktor:

Nenneingangsspannungen / Nenneingangsscheinwiderstände / Übersteuerungsfestigkeit

Bestückung:

175 mV / 470 k $\Omega$  / 31 dB bei tape 180 mV / 4,7 M $\Omega$  / 31 dB bei aux 218 mV / ca. 40 k $\Omega$  / 36 dB bei monitor 2 mV / 47 k $\Omega$  / 31 dB bei pu 1,8 mV / 47 k $\Omega$  / 31 dB bei Micro

19 integrierte Schaltungen 36 Transistoren 43 Dioden 17 Leuchtdioden

220 Volt } 50/60 Hz Netzanschluß:

Sicherungen:

Netz: 220 V = 1 x T 2,5 A 110 V = 2 x T 2,5 A

Sekundär: 4 x T 4 A (Endstufe) T 1 A / T 500 mA

Gehäuseabmessungen:

(B/H/T):

460 x 145 x 350 mm

### **Technical Data**

Ranges:

Circuits:

Sensitivity:

FM = 87.6- 108 MHz + 7 VHF station sensors MW = 518-1620 kHz ( 579-185 m) LW = 148- 320 kHz (2027-937 m)

FM = 11, of which 4 are tunable AM = 6, of which 2 are tunable

FM  $\leq 0.6 \,\mu\text{V}$  /  $\leq 2 \,\mu\text{V}$  mono/stereo at 26 dB into 60 ohms

Nom, rating: Musicratina:

2 x 90 W (4 ohms) 2 x 130 W (4 ohms)

Distortion factor:

 $\leqq$  0.025% at 1 kHz (70 W / 4  $\Omega$ ) typical  $\leq$  0.15% at 90 W / 4  $\Omega$ , 10-16 000 Hz

IF. IF bandwidth: 10.7 MHz / 460 kHz 150 kHz / 4.7 kHz

Rated input voltage / Rated input impedance / Overmodulation stability

(at 4 Ohms)

Components:

175 mV / 470 kOhms / 31 dB with tape 180 mV / 4.7 MOhms / 31 dB with aux. 218 mV / approx. 40 kOhms / 36 dB with monitor 2 mV / 47 kOhms / 31 dB with PU 1.8 mV / 47 kOhms / 31 dB with Micro 19 integrated circuits

36 transistors 43 dioden

Power requirements:

Fuses:

43 dioden 17 LED 220 Volt 110 Volt Supply: 220 V = 1 x T 2.5 A 110 V = 2 x T 2.5 A Secondary: 4 x T 4 A (output stages) T 1 A / T 500 mA

Dimensions (W x H x D):

### Caractéristiques techniques

Gamme d'ondes:

Circuits: Sensibilité: FM = 87.6- 108 MHz et 7 touches sensitive de présélection PO = 518-1620 kHz ( 579-185 m) GO = 148- 320 kHz (2027-937 m) FM = 11, dont 4 réglables AM = 6, dont 2 réglables FM ≤ 0.6 μV / ≦ 2 μV en

mono/stéréo pour 26 dB à 60 Ohm

PO = 10  $\mu$ V à 600 kHz signal/bruit de GO = 20  $\mu$ V à 162 kHz 30% mod.

Fréquence intermédiare: Bandepassante FI: Puissance nominale: Puissance musicale: Facter de distorsion:

10.7 MHz / 460 kHz 150 kHz / 4,7 kHz 2 x 90 Watt (4 Ohm) 2 x 130 Watt (4 Ohm)

 $\leq$  0,025% pour 1 kHz (70 W / 4  $\Omega$ ) typique  $\leq$  0.15% pour 90 W / 4  $\Omega$ . 10-16 000 Hz

Tensions d'entrées nominales

Impédances nominales, Saturation

175 mV / 470 kOhms / 31 dB en magnétophone 175 mV / 4/0 kOhms / 31 dB en magnetopno 180 mV / 4,7 MOhms / 31 dB en auxiliaire 218 mV / env. 40 kOhms / 36 dB en monitor 2 mV / 47 kOhms / 31 dB en pick-up 1,8 mV / 47 kOhms / 31 dB en microphone

Composants:

Fusibles:

19 circuits intégrés 36 transistors 43 diodes

17 diodes électroluminescentes

Raccordement secteur:

220 Voit } 50/60 Hz

Secteur: 220 V = 1 x T 2.5 A 110 V = 2 x T 2.5 A Secondaire: 4 x T 4 A (étage de puissance) T 1 A / T 500 mA

Dimensions (L/H/P): 460 x 145 x 350 mm

### Service-Hinweise

Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung b	Ab- pildung
17 V-Stabilisierung	Lautstärke auf Minimum. Betriebsdauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min. Ausgänge unbelastet	Voltmeter an BS 5419 / SV 31 / 4 und 3	17 V einstellen mit R 507	R 507 befindet sich auf dem NF-Endverstärker- Baustein	-
26 V-Stabilislerung	(ohne Lautsprecher). Bereich: AUX, kein Signal einspeisen	Voltmeter an BS 5419 / SV 31 / 1 und 2 bzw. SV 33 / 1 und 2	26 V einstellen mit R 510	R 510 befindet sich auf dem NF-Endverstärker- Baustein	_
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)		Strommesser anstelle der Sicherung FU 401 bzw. FU 404 anklemmen. Sicherungshalter mit C = 1 µF überbrücken (!)	mit R 411 bzw. R 412 35 mA ± 2 mA einstellen	Nach dem Abgleich den Strommesser abklemmen und Sicherung wieder einsetzen. Kondensator 1 µF entfernen	1
		Spannungsmesser mit Nullage in der Mitte (± 3 V) an BU 403 bzw. BU 404	-	Mittelpunktspannung kontrollieren: U <sub>Rest</sub> ≤ 20 mV	2
Einstellen der Abstimmspannung	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten a) Skalenzeiger auf 87,6 MHz	a) Voltmeter an BS 5105/5 und Masse	a) mit Fußpunkt- Widerstand von R 205 3,7 V einstellen	R 205 befindet sich am Drehko auf der AM-Platte	
	b) Signal 108,08 MHz auf Antennenbuchse; Skalenzeiger auf 108,08 MHz	b) Nullpunkt-Instrument an M 7/M 8	b) mit R 103 auf Null- durchgang abgleichen	R 103 befindet sich auf dem FM-Baustein	-
	c) Signal 87,5 MHz auf Antennenbuchse. Skalenzeiger auf 87,5 MHz.	c) Nullpunkt-Instrument an M 7/M 8	c) mit R 205 auf Null- durchgang abgleichen.		_
Feldstärke-Anzeige	Gerät ohne Eingangssignal auf ca. 102 MHz betreiben	-	R 756 so einstellen, daß gerade keine Diode der Feldstärkeanzeige leuchtet	Bei einer Eingangs- spannung von 10 mV müssen alle zehn Dioden leuchten	_
Frequenz-Anzeige	Gerät auf 104 MHz betreiben	_	R 725 so einstellen, daß die 5. Leuchtdiode maximale Helligkeit erreicht	R 725 befindet sich auf dem Stationssensor BS 5745	_
Kontrolle der Stummschaltung	Betriebsart: Stereo, Monitortaste drücken, Lautstärke auf Maximum	Vielfachinstrument (AC-SpgsBereich) an BU 403/404	NF-Eingangsspannung so wählen, daß an BU 403/404 eine Spannung von 10 V <sub>eff</sub> steht. Durch Verstellen des	_	3
	NF-Generator (f = 1 kHz) an Buchse 308 / Pkt. 3 und 5 (Monitor)		Bereichsschalters S 301 zwischen zwei Bereiche muß die Spannung um 34 dB gedämpft werden.		


Elektronische Einschaltverzögerung: Nach dem Einschalten des Gerätes darf das Relais 701 erst nach einer Verzögerungszeit von ca. 3-6 Sekunden anziehen; vorher darf an den Lautsprecherbuchsen keine Ausgangswechselspannung stehen.

Stereo-Einschaltschweile: R 139 ist werksseitig so eingestellt, daß bei  $U_e = 1.5 \,\mu\text{V}$  (an 60 Ohm) der S/N-Abstand = 30 dB beträgt (Stereo-Betrieb). Wenn ASL-Taste gedrückt: S/N-Abstand ca. 40 dB.

Elektronische Sicherung der Endverstärker: Der jeweils zu prüfende Endverstärker wird bei 8 Ohm Belastung mit 100 Hz voll ausgesteuert (50 W \$\times 20 mV\_{eii}\$). Bei Belastung des zugehörigen Lautsprecherausgangs mit einem Widerstand von 2,5 Ohm muß die Endstufe selbsttätig ausschalten. Einstellen mit R 430 bzw. 429. Nach einer Erholungszeit von einigen Sekunden muß daß Signal wieder erscheinen bzw. bei noch bestehender 2,5-Ohm-Belastung sofort wieder verschwinden. Dieser Vorgang wiederholt sich dabei periodisch.

**Stummabstimmung:** R 134 ist werksseitig so eingestellt. daß bei  $U_e = 1.5 \mu V$  (an 60 Ohm) die Stummabstimmung anspricht.

Abgleichkriterium: Die Gleichspannung an SV 36/2 springt von 2 V auf ca. 16 V. (R 109: siehe Demodulator-Abgleich).




Type of Adjustment	Pre-setting	Test Equipment	Adjustment	Remarks	Fig
Stabilisation 17 V	Volume to minimum. Set to be switched on approx. 2 mins. before	Voltmeter on BS 5419 / SV 31 / 4 and 3	Adjust R 507 for 17 V	R 507 is to be found on BS 5419	-
Stabilisation 26 V	adjustment. Unloaded O/P i. e. without loudspeakers. Range: AUX,	Voltmeter on BS 5419 / SV 31 / 1 and 2 or SV 33 / 1 and 2	Adjust R 510 for 26 V	R 510 is to be found on BS 5419	-
Adjustment of O/P Amplifier (Quiescent Current)	No I/P Signal.	Remove the fuses Fu. 401 and Fu. 404 alternately and clip a DC current instrument across the fuse holder. Also bridge the fuse holder with a 1 µF capacitor	Adjust R 411 and R 412 for 35 mA ± 2 mA	After adjustment, remove the 1 µF capacitor and the DC current instrument. Replace fuse	1
		Connect centre zero meter (± 3 V) to Bu. 403 and 404 alternately	-	Check mid-point voltage U <sub>rest</sub> ≤ 20 mV	2
Adjustment of Tuning Voltage	Select FM Range. Switch off AFC a) Dial pointer on 87.6 MHz b) Signal 108.08 MHz on BU 601 Dial pointer on 108.08 MHz c) Signal 87,5 MHz on BU 601. Dial pointer on 87,5 MHz.	<ul> <li>a) Voltmeter on BS 5105/5</li> <li>b) Centre zero instrument on M 7/M 8</li> <li>c) Centre zero instrument on M 7/M 8</li> </ul>	a) Adjust with $\sqrt[3]{}$ the low end resistor R 205: 3.7 V b) Adjust R 103 $\sqrt[3]{}$ : OV c) Adjust with the R 205: 0 V	R 205 is to be found on the variable capacitor on the AM Board R 103 is to be found on BS 5102	_
Field Strength Indicator	Adjust set to approx. 102 MHz. No I/P Signal	_	Adjust R 756 to a point where none of the diodes of the Field Indicator are lit	With an I/P signal of 10 mV all 10 diodes must be lit	_
Frequency Indicator	Tune to 104 MHz	-	Set R 725 so the 5 <sup>th</sup> LED lights	R 725 is to be found on BS 5745	_
Check of Muting	Operating Condition: Stereo Monitor button pressed. Volume to max. AF Generator (f = 1 kHz) to Socket 308 / Pt. 3 and 5 (Monitor)	Multimeter AC-range on BU 403/404	Select an AF input that will give an output voltage of 10 V <sub>rms</sub> on Bu 403/404. On switching the Selector switch S 301 between two operating modes, the voltage must be damped by 34 dB	_	3

Electronic "Switch On" delay: After switching on the set there is a delay time of 3 to 6 secs. before the relay 701 is activated. Before this time has expired there will be no O/P signal on the loudspeaker sockets.

Stereo Switch Over Threshold: R 139 has been so adjusted during production, that with an I/P voltage of ≥ 1.5 µV (into 60 ohms) the S/N ratio on stereo operation is 30 dB. With the ASL button pressed the S/N ratio is approx. 40 dB.

Electronic Fusing of the O/P Amplifiers: The O/P amplifier to be tested should be loaded with an 8 ohm load and fully driven with a 100 Hz signal (50 W = 20 mV<sub>rms</sub>). On reducing the load on the loudspeaker output under test to 2.5 ohms, the O/P stage must automatically switch off. Adjust with R 430 or R 429. After a recovery time of a few seconds the signal must reappear or if the 2.5 ohm load remains should immediately cut off again. This procedure repeats itself periodically as long as the 2.5 ohm load remains across the output.

Muting: R 134 has been so adjusted at the factory that with an I/P voltage of  $\ge$  1.5  $\mu$ V (into 60 Ohms) the muting will get into function. Criterion for alignment: The DC voltage at SV 36/2 jumps from 2 V to approx. 16 V. (R 109: vd. p. 7, demodulator alignment).



# Instructions de réglage


Conditions de réglage	Appareil de mesure	Réglage	Remarques	Figure
Volume: minimum Mise sous tension avant	Voltmètre à BS 5419 / SV 31 / 4 et 3	Régler avec R 507: 17 V	R 507 se trouve à BS 5419	-
Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge).	Voltmètre à BS 5419/ SV 31 / 1 et 2 ou SV 33 / 1 et 2	Régler avec R 510: 26 V	R 510 se trouve à BS 5419	-
Gamme: AUX. Sans signal	Brancher un multimètre à la place du fusible Fu 401 ou Fu 404. Brancher entre les cosses du porte-fusible un condensateur de 1 µF	Régler avec R 411 ou R 412 un courant de 35 mA ± 2 mA	Après le réglage, enlever le condensateur et remettre le fusible	1
	Brancher un voltmètre à zéro milieu (± 3 V) à la prise BU 403 ou BU 404	-	Contrôler la tension de point milieu: U <sub>res</sub> = 20 mV	2
Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC a) Aiguille cadran sur 87,6 MHz b) Signal 108,08 MHz sur BU 601 Aiguille cadran sur 108,08 MHz c) Signal 87,5 MHz sur BU 601 Aiguille cadran sur	a) Voltmètre sur BS 5105/5 b) Centre zéro instr. sur M 7/M 8 c) Centre zéro instr.	a) Régler avec la ver resistance de base de R 205: 3,7 V b) Régler avec R 103 ver c) Régler avec R 205: 0 V	R 205 se trouve à côté du condensateur variable sur le module AM R 103 se trouve à BS 5102	-
Sans avoir branché une antenne, obtenir un affichage de la fréquence de 102 MHz (en tournant le bouton de recherche)	-	Obtenir avec R 756 l'extinction de toutes les diodes de l'indica- teur d'accord	Toutes les 10 diodes doivent être allumées avec un signal d'entrée de 10 mV	<del>-</del>
Choisir la fréquence 104 MHz	-	Régler R 725 de telle manière que la Cinquième diode s'allume.	R 725 se trouve à BS 5745	_
Fonction: stéréo enclencher la touche monitor, volume au maximum. Brancher le générateur BF (f = 1 kHz) à la prise 308 / pt. 3 et pt. 5 (monitor)	Multimètre (courant alternatif) à la prise BU 403/404	Régler la tension d'entrée BF de telle manière qu'une tension de 10 V <sub>eff</sub> peut être obtenue à la prise BU 403/404. En changeant de gamme (S 301), la tension doit être atténuée de 34 dB.	_	3
	Volume: minimum Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge). Gamme: AUX. Sans signal  Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC a) Aiguille cadran sur 87,6 MHz b) Signal 108,08 MHz sur BU 601 Aiguille cadran sur 108,08 MHz c) Signal 87,5 MHz sur BU 601. Aiguille cadran sur 87,5 MHz  Sans avoir branché une antenne, obtenir un affichage de la fréquence de 102 MHz (en tournant le bouton de recherche)  Choisir la fréquence 104 MHz  Fonction: stéréo enclencher la touche monitor, volume au maximum. Brancher le générateur BF (f = 1 kHz) à la prise 308 / pt. 3 et pt. 5	Volume: minimum Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge). Gamme: AUX. Sans signal  Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC a) Aiguille cadran sur 87,6 MHz b) Signal 108,08 MHz sur BU 601 Aiguille cadran sur 108,08 MHz c) Signal 87,5 MHz sur BU 601. Aiguille cadran sur 87,5 MHz  Sans avoir branché une antenne, obtenir un affichage de la fréquence de 102 MHz (en tournant le bouton de recherche)  Choisir la fréquence 104 MHz  Fonction: stéréo enclencher la touche monitor, volume au maximum. Brancher le générateur BF (f = 1 kHz) à la prise 308 / pt. 3 et pt. 5	Volume: minimum   Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge).   Gamme: AUX.   Sans signal   Voltmètre à BS 5419 / SV 31 / 1 et 2 ou SV 33 / 1 et 2   SV 31 / 1 et 2 ou SV 33 / 1 et 2	Volume: minimum   Mise sous tension avant   er réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge). Gamme: AUX.   Sans signal   Sans env.   Sy 31 / 1 et 2 ou Sy 33 / 1 et 2 ou Sy 34 / 2 et a tension de souts et sout et sible un outrant de sambene, obtenir un affichage de la fréquence de 102 MHz (en tournant le bouton de recherche)   Si

Retard de la mise sous tension: Apès la mise sous tension, le relais 701 doit fermer les contacts seulement après un délai d'env. 3-6 secondes; pendant ce delai, aucune tension alternative ne doit être présente aux prises HP.


Seuil stéréo: A l'usine, R 139 a été réglé de telle manière que le rapport S/B est de 30 dB avec une tension  $U_e=1.5~\mu V$  (à 60  $\Omega$ ) (stéréo). Touche ASL enclenchés: Rapport S/B env. 40 dB.

Fusible electronique des amplificateurs finaux: Appliquer à l'amplificateur final à contrôler une modulation maximale (signal de 100 Hz − charge de 8 Ohm − 50 W ≘ 20 mVcc). En chargeant la sortie HP correspondante avec une résistance de 2,5 Ohm, l'étage final doit se mettre automatiquement hors service. Le réglage est effectué avec R 430 ou 429. Après quelques secondes, le signal doit réapparaître puis disparaître aussitôt si la charge de 2,5 Ohm est toujours connectée. Ce procéssus se répète périodiquement. Accord silencieux: A l'usine, R 134 a été réglée de telle manière que l'accord silencieux entre en fonction avec une tension U<sub>e</sub> ≥ 1,5 μV (à

Critère d'alignement: La tension directe à SV 36/2 saute de 2 V à env. 16 V. (R 109: v. p. 7, alignement du démodulateur).



# Decoderabgleich · Decoder alignment · Alignement du décodeur



- 1. RC Generator
- 2. Stereo Coder
- UKW-Meßsender, stereomodulierbar
   NF-Röhrenvoltmeter RE = 1 MΩ, z. B. RV 55

- RC Generator
   Stereo Encoder
- 3. UHF/FM Signal Generator: Stereo modulated
- 4. A.F.-VTVM: Input resistance 1-Mohms (RV 55)
- 1. Générateur RC 2. Codeur stéréo
- . Emetteur de mesure FM, modulable en stéréo
- 4. Voltmètre à lampes BF RE = 1 MΩ (RV 55)

Vorbereitung Preparation Préparation	Meßsender: Signal generator: Générateur:	240 Ω symm. auf Dipolbuchsen 240 Ohms symm. to dipole sockets 240 Ohms symétr. sur prises dipôle	HF-Spannung: RF-voltage: Tension HF:	0,5 mV an 60 Ω 0,5 mV at 60 Ohms 0,5 mV à 60 Ohms
~	Modulation über Coder mit  Modulate via the encoder w  Moduler à travers codeur a	19 kHz mit Normalphase	(40 kHz Hub) (6 kHz Hub) (40 kHz deviation) (6 kHz deviation) (déviation 40 kHz) (déviation 6 kHz)	Nullpunkt centre zero point zéro
1.	Empfänger: Receiver: Optimal abgestimn Récepteur: (Nulldurchgang an		Signal Generator	Alignement optimal sur fré- quence émetteur de mesure
2.	Meßsender unmoduliert Signal generator, unmodulated Générateur, non modulé	Frequenzzähler an M 9 Frequency Counter to M 9 Compteur de frequence sur	stellen M 9 Adjust w	7 19 kHz ± 20 Hz ein- ith R 157 19 kHz ± 20 Hz vec R 157 19 kHz ± 20 Hz
3.	Coder rechts modulieren Modulate coder right-hand Moduler le codeur á droite	NF-Röhrenvoltmeter an SV A.FVTVM to SV 37/1 Voltmètre à lampes BF à SV 37/1	(R 149) Crosstall	echen auf Minimum k to minimum (R 149) le sur minimum (R 149)
4.	Kanälen ausgemittelt werden. Modulate coder left-hand. Con help of R 149.	prechen an SV 37/3 kontrollieren. Bei utrol crosstalk at SV 37/3. In case of	deviation 3 dB equali	ize between both channels by
	Moduler le codeur de gauche. naux à l'aide de R 149.	Contrôler la diaphonie à SV 37/3. En	cas de déviation 3 d	B, égaliser entre les deux ca-

# Abgleichtabelle FM-Mischteil (MT 3) · Alignment MT 3 · Alignement MT 3

Reihenfolge Sequence Suite	Meßsender Signal generator Générateur	Ankopplung Coupling Couplage	Abgleichreihenfolge Alignment sequence Suite de l'alignement
ZF IF FI	10,73 MHz (unmoduliert) (unmodulated) (non modulé)	615/4 616/7 HF-R.V. 75 Ω 616/6 516/8 Ri≥ 100 K	L 606, L 607 —— maximum
Oszillator Oscillator Oscillateur	a) 89 MHz U <sub>Abst.</sub> an SV 616/9 = 4,15 V b) 104 MHz U <sub>Abst.</sub> = 13,24 V	615/4 Frequenzzähler  615/4 616/7  616/5 616/8	a) L 609 — 10,73 MHz b) C 616 — 10,73 MHz
Vorkreis Input circuit Circuit d'entrée	a) 89 MHz U <sub>Abst.</sub> = 4,15 V b) 104 MHz U <sub>Abst.</sub> = 13,24 V	615/4 616/7 HF-R.V.  75.Ω 616/6 616/8 Ri≥100K	a) L 602 L 603 — maximum L 605 b) C 602 C 605 — maximum C 606
NEUTRALISATION (Kontrolle) NEUTRALIZATION (control) NEUTRALISATION (contrôle)	95 MHz U <sub>Abst</sub> . = 6,66 V	M 601 150Ω Pkt.1 verbinden connect brancher	C 604 — minimum ggf. C 602 u. C 605 nachgleichen check adjustment of C 602 and C 605 contrôler réglage de C 602 et C 605

Das Mischteilgehäuse muß beim Abgleich geschlossen sein. Richtige Kernstellung der Spulen: 1. Maximum beim Hineindrehen. Abstimmspg. hochohmig (mit Digitalvoltmeter) messen! Wird das Mischteil MT 3 extern abgeglichen, so sind die Anschlußpunkte SV 615/3, SV 616/6 und SV 616/8 miteinander zu verbinden.

The mixer housing must be closed during alignment. Correct core position of coils: 1. Maximum at closing. Measure tuning voltage at high impedance (with digit voltmeter)! If mixer unit MT 3 is separately aligned, the connection points SV 615/3, SV 616/6 and SV 616/8 have to be connected to each other.


Le boîtier du bloc mélangeur doit être fermé à l'alignment. Position de noyau correcte des bobines: 1. Maximum en fermant. Mesurer tension d'accord à haute impédance (avec voltmètre digital)! Au cas où le bloc mélangeur MT 3 est séparément aligné, les points de connexion SV 615/3, SV 616/6 et SV 616/8 sont à relier l'un à l'autre.

### Abgleichtabelle FM-ZF und FM-Demodulator

Reihenfolge	Vorbereitung	Einspeisung	Ankopplung	Abgleichreihenfolge
<b>ZF</b> 10,7 MHz Abgleich mit Wobbler und Sichtgerät	AFC: nicht gedrückt	94 MHz 240.Ω sym m.  8U 601  UHF ≤ 5 m V  Frequenzmarke in Mitte der Durchlaßkurve	Sichtgerät mit Eingang E 1 über Vorverstärker und Demodulator an M2 und M1. Rein ≥ 20 kΩ / Cein ≤ 4 pF Eingang E2 an SV 36/1 anschließen. Rein ≥ 50 kΩ M7  Ohne Brücke  Nullpunkt  M8  AFC Sichtgerät (E2) an SV 36/1	<ul> <li>a) Mit R 1 1) auf Wobbelfrequenz 94 MHz abstimmen.</li> <li>b) Durchlaßkurve E 1 mit L 606 und L 607 auf maximum und symmetrie zur Durchlaßkurve E 2 abgleichen.</li> <li>c) Frequenzmarke in Mitte der Durc laßkurve. Mit L 103 Nulldurchgang an M 7/M 8 einstellen (J<sub>AFC</sub> = 0)</li> </ul>
Demo- dulator Abgleich mit Meßsender	AFC: nicht gedrückt	Meßsender: Signal 94 MHz, 240 Q symm. auf Dipolbuchsen  Modulation: 1 kHz FM, 60 kHz Hub, k < 0,1% U <sub>HF</sub> : ca. 1 mV	Nullpunkt M 8  Nullpunkt M 6  Nullpunkt M 6  KFM SV 37/3  Klirrfactor m esser ( K <sub>2</sub> , K <sub>3</sub> )	<ul> <li>a) Mit R 1 ¹) optimal abstimmen (Nulldurchgang an M 7/M 8).</li> <li>b) Mit L 103 Klirrfaktorminimum (k₂ u. k₃ einstellen (≦ 0,30%).</li> <li>c) Mit L 102 Nulldurchgang an M 7/M korrigieren.</li> <li>d) Punkt a) bis c) wechselseitig wiederholen, bis Nulldurchgang a M 7/M 8 und Klirrfaktorminimum übereinstimmen.</li> <li>e) Mit R 109 Nulldurchgang an M 5 und M 6 einstellen (Stummabstimmung).</li> </ul>

1) R 1 = Hauptabstimmung

# Abgleichpunkte · Alignment Points · Points d'alignement




Sequence	Preparation	Feeding	Connection	Alignment Sequence
IF 10,7 MHz Alignment with wobbulator and oscilloscope	AFC: button released	94 MHz 240Ω symm. BU 601  UHF ≤ 1 m V  Mark in centre of characteristic curve.	Oscilloscope: Input E 1 with preamplifier followed by a rectifier to M2 and M 1. $R_{in} \ge 20 \text{ k}\Omega / C_{in} \le 4 \text{ pF}$ Input E 2 to SV 36/1 $R_{in} \ge 50 \text{ k}\Omega$ without short-circuit $R_{in} \ge 50 \text{ k}\Omega$	a) Adjust 94 MHz with R 1 ¹) b) Adjust Curve E 1 for maximum and symmetrie with L 606 and L 607 to Curve E 2 c) Mark in centre of characteristic curve. Adjust L 103 to zero (M 7/M 8).
Demo- dulator Alignment with signal generator	AFC: button released	Signal generator: 94 MHz, 240 Ohms symm. to dipole sockets. Modulation: 1 kHz FM, 60 kHz deviation, distortion factor: < 0.1%, max. voltage: approx. 1 mV	without short-circuit short-circuit  centre zero  M 8  AFC  SV 37/3  SV 37/2  distortionfactor-meter (k <sub>2</sub> , k <sub>3</sub> )	<ul> <li>a) Dial pointer on 94 MHz (zero indication at M 7/M 8)</li> <li>b) Minim. distortionfactor (k<sub>2</sub>, k<sub>3</sub>) L 103: adjust ≤ 0.30%</li> <li>c) Correct the zero indication at M 7/M 8 with L 102</li> <li>d) Repeat companion adjustment of a), b) and c) just till the zero indication = 0 and the distortionfactor = minimum</li> <li>e) R 109: adjust zero indication at M 5/M 6 (Muting).</li> </ul>

1) R 1 = maintuning knob

### Tableau d'alignement FM-FI et Démodulateur

Marche à suivre	Préparation	Alimentation	Couplage	Ordre d'alignment
FI 10,7 MHz Alignement avec wobulateur et oscilloscope	AFC: non appuyée	94 MHz 240Ω symm. BU 601 UHF ≤ 1 m V  Repère au centre de la courbe passe-bande.	Oscilloscope: Entrée E 1 avec préampli et redresseur joint à M 2 / M 1. R <sub>in</sub> $\geq$ 20 k $\Omega$ / C <sub>in</sub> $\leq$ 4 pF Entrée E 2 à SV 36/1 R <sub>in</sub> $\geq$ 50 k $\Omega$ M 7 sans court-circuit Lentre zéro M 8 Oscilloscope (E2) à SV 36/1	<ul> <li>a) Aligner avec R 1 <sup>1</sup>) à 94 MHz</li> <li>b) Régler la courbe E 1 sur max et sy à la courbe E 2 avec L 607 et L 601</li> <li>c) Repère au centre de la courble passe-bande. Régler L 103 sur (M 7/M 8)</li> </ul>
Démo- dulateur Alignement avec générateur	AFC: non appuyée	Générateur: 94 MHz, 240 Ohms symétr. sur prises dipôle, Modulation: 1 kHz FM, déviation 60 kHz, k ≦ 0,1% tension max.: 1 mV	centre zéro  M8  IAFC  M5  Centre zéro  M6  SV 37/3  SV 37/2  distorsion-mètre (k <sub>2</sub> , k <sub>3</sub> )	<ul> <li>a) Aiguille cadran sur 84 MHz. (Indication zéro à M 7/M 8)</li> <li>b) Minimum taux de distorsion (k₂, k₃)     L 103: régler ≤ 0,30%</li> <li>c) Corriger l'indication zéro à M 7 avec L 102</li> <li>d) Répéter le réglage alternativen de a), b) et c) jusqu'à l'indicat zéro = 0 et le taux de distorison = minimum</li> <li>e) Régler l'indication zéro avec R 109 à M 5/M 6. (Accord silencieux.)</li> </ul>


<sup>1)</sup> R 1 = bouton d'accord



### ZF-Abgleich:

Die ZF-Selektion wird mit einem Hybrid-Filter durchgeführt. Der Abgleich der Reaktanzkreise Fi 170 und Fi 171 mit einer Festfrequenz ist daher nicht möglich. Sie müssen mit Wobbelgenerator und Sichtgerät der Resonanzfrequenz der keramischen Schwinger Fi 172 und Fi 173 angeglichen werden. Die verwendeten Fi 172 und Fi 173 weisen eine Exemplarstreuung in der Resonanzfrequenz von 458.9 ± 0.5 kHz auf. Für AM sollte ein Wobbler mit 25 Hz Sägezahnablenkung zur Verfügung stehen. Die Durchlaßkurve soll bei beendetem Abgleich eine maximale Fläche, stetigen Kurvenverlauf im Durchlaßbereich und symmetrische Flanken aufweisen.

# Abgleichpunkte · Alignment Points · Points d'alignement



Range: MW (approx. 1 M Volume: minimum Oscillator Input circuit

Sequence

### IF alignment:

The IF selectivity is fore, not possible. oscilloscope. The requency of 458,9 kH transmission curve I

# Tableau d'ali

Suite Gamme: PO (env. 1 MHz) Volume: minimum FI Oscillateur

d'entrée

Circuit

A lignement FI:

La sélection Fi est conséquent pas pos wobulateur et d'un ce. Pour AM, il faut présenter une surface

scht) d optimale	
aximum	

quenz ist nd Fi 173 auf. Für maximale



Sequence	AM wobbulation generator	Coupling	Alignment sequence
Range: MW (approx. 1 MHz) Volume: minimum	460 kHz  ≤ 25 Hz  approx. 1 mV for final alignment	Wobbulator and oscilloscope  30 \( \Omega \) M 16 M 23 M 22	RF input voltage: approx. 1 mV. Companion adjustment of Fi 170 (brown) and Fi 171 (red) to maximum and largest band width.
Oscillator	Signal generator modulated with 30 % (1 kHz)	30Ω M16 SV 38/2 ₩ 15 SV 38/1 NF	LW 162,5 kHz L 211  MW 600 kHz L 209 1450 kHz C 219
Input circuit	Select the RF input tension thus that the AF at SV 38 results in approx. 10 mV.	200 100Ω pF BU 201 SV 38/2 SV 38/1 NF	MW 600 kHz L 205 1450 kHz C 204 LW 162,5 kHz L 204

### IF alignment:


The IF selectivity is achieved with a hybrid filter. The alignment of the reactance circuits Fi 170 and Fi 171 with a fixed frequency is, therefore, not possible. They must be aligned to the resonant frequency of the ceramic resonators Fi 172 and Fi 173 with a wobbulator and oscilloscope. The resonators Fi 172 and Fi 173 used in this equipment have on accepted unit spread of  $\pm$  0,5 kHz about the standard frequency of 458,9 kHz. For AM, a wobbulator with a sawtooth deflection of 25 Hz should be available. At the end of the alignment, the transmission curve has to show a maximum surface, a steady curve course in the transmission range and symmetrical flancs.

# Tableau d'alignement AM


Suite	Générateur de wobulation AM	Couplage	Suite de l'alignement
Gamme: PO (env. 1 MHz) Volume: minimum	460 kHz  ≤ 25 Hz  env. 1 mV pour l'alignment finat	Wobulateur et oscilloscope  30 \( \Omega \)  M 16  M 23  M 15  M 22	Tension d'entrée HF: env. 1 mV. Regler Fi 170 (brun) et Fi 171 (rouge) atternativement sur maximum et largeur de bande optimale.
Oscillateur	Moduler le générateur avec 30 % (1 kHz) Choisir la tension d'entrée HF de telle	30 Ω M 16 SV 38/2 ₩ 15 SV 38/1 NF	GO 162,5 kHz L2111 PO 600 kHz L2O9 1450 kHz C219
Circuit d'entrée	manière que la BF à SV 38 résulte en env. 10 mV.	200 100Ω pF BU 201 SV 38/2 SV 38/1 NF	PO 600 kHz L2O5 1450 kHz C2O4  GO 162,5 kHz L2O4

# Alignement FI:

La sélection Fi est faite avec un filtre hybride. L'alignment des circuits de réactance Fi 170 et Fi 171 avec une fréquence fixe n'est par conséquent pas possible. Ils doivent être accordés à la fréquence de résonance de l'oscillateur céramique Fi 172 et Fi 13 à l'aide d'un wobulateur et d'un oscilloscope. Les Fi 172 et Fi 173 montrent une marge de dispersion de 458,9 ± 0,5 kHz dans la fréquence e de résonance. Pour AM, il faut un wobulateur avec déviation en dents de scie de 25 Hz. L'ajustage terminé, la caractéristique de la rismission doit présenter une surface maximale, une marche de courbe constante dans le secteur de passage et des flancs symétriques.




Etage melangeur





Frequenz-Teiler


Höhen


Frequency-divider Diviseur de frequence











0 0 0 0

BS 5

BS 5

### Austausch-Module

.,

BS 5607	FM-Platte kompl. ohne Mischteil	AT-Nr. 34936497
BS 5106	AM-Platte	AT-Nr. 34936496
	NF-Schalterplatte	AT-Nr. 349362998
BS 5352	NF-Einstellerplatte	AT-Nr. 349654934
	Drehschalterplatte	AT-Nr. 349369989
BS 5419	NF-Endverstärker	AT-Nr. 349364974
BS 5603	FM-Mischteil MT3	AT-Nr. 349350926
BS 5745	FM-Stationssensor für braun	AT-Nr. 349388014
BS 5768	FM-Stationssensor für silber	AT-Nr. 349388013
BS 5730	LED-Anzeige	AT-Nr. 349 395 022

# **Einweg-Module**

BS 5529 BS 5773 BS 5409 BS 5772 BS 5508 BS 5714 BS 5732	Sensorplatte für Hauptabstimmung Netztrafo mit Sicherungsplatte Lautsprecher-Schalterplatte Relaisplatte Buchsenplatte für Lautsprecher Sicherungsplatte für Netz Exact-Tuning LED-Anzeige Präsenzstellerplatte	ET-Nr. 309 369 957 ET-Nr. 309 310 141 ET-Nr. 309 369 988 ET-Nr. 309 369 964 ET-Nr. 309 653 943 ET-Nr. 309 395 993 ET-Nr. 309 395 019 ET-Nr. 309 654 940
DO 3334	riasenzstenerplatte	E1-Nr. 309654940

# **Throw Away Modules**

### Modules d'Echange

**Exchange Modules** 

BS 5607 FM Module BS 5106 AM Module BS 5317 AF Switch Module

BS 5352 AF Adjust. Module

BS 5730 LED-Display Board

BS 5603 FM Mixer 3

BS 5343 Range Rotary Switch Board BS 5419 AF O/P Amplifier Module

BS 5745 Sensor Contact Set for brown
BS 5768 FM-Station Sensor for silver


Modu	ics a Echange	
BS 5607	Module FM	AT-Nr. 349364976
BS 5106	Module AM	AT-Nr. 349 364 967
BS 5317	Module de commutation BF	AT-Nr. 349362998
BS 5352	Module de commande BF	AT-Nr. 349654934
BS 5343	Platine de commutation de gammes	
BS 5419	Module amplificateur de	
	puissance BF	AT-Nr. 349364974
BS 5603	Etage melangeur FM	AT-Nr. 349 350 926
	Module touches sensitives	
	pour brun	AT-Nr. 349388014
BS 5768	Module touches sensitives	
	pour argent	AT-Nr. 349388013
BS 5730	Platine affichage à LED	AT-Nr. 349395022

# Modules non Réajustable


wouu	ies iioii neajustable	
BS 5105	Platine touches sensitives pour	
	l'accord principal	ET-Nr. 309 369 957
BS 5529	Bloc transfo d'alimentation	
	secteur avec plaque de fusibles	ET-Nr. 309 310 141
BS 5773	Module de commutation des	
	haut-parleurs	ET-Nr. 309 369 988
	Platine relais	ET-Nr. 309 369 964
BS 5772	Platine prises haut-parleurs	ET-Nr. 309 65 1 972
	Platine fusibles *	ET-Nr. 309 653 943
	Exact-Tuning	ET-Nr. 309 395 993
3S 5732	Platine affichage à LED	ET-Nr. 309 395 019
BS 5354	Platine de commande de presence	FT-Nr 309654940


# an FM - Baustein BS 5102

BS 5772 Lautsprecher-Buchsen-Platte




BS 5105 Sensor-Hauptabstmg.







BS 5773 Lautspr.-Schalter-Baustein

BS 5714 Exact-Tuning



BS 5409 Relais-Platte





r-Baustein

an BS 5772 (Lt:-Buchsenpl.)


s-Platte


11-


IC 701


RS 701


•••































Achtung! Folgendes ist beim Auswechseln des AM-Bausteines zu beachten:

Der Seilzug ist durch eine Kupplung mit dem Drehko verbunden, somit ist es möglich, auch den AM-Baustein des "HiFi-Chassis 2000" auf einfache Weise auszuwechseln.

- 1) Platteneinfassung und Plattenbefestigungswinkel des AM-Bausteines entfernen (3 Schrauben lösen).
- 2) Mit dem Hauptabstimmknopf oder der Achse (A) wird die Seilscheibe (B) bei fast eingedrehtem Drehko in die Lage der Abb. 1 gedreht.
- Seilscheibe mittels Schraubenzieher auf der Drehko-Achse nach unten verschieben, bis sie auf dem Chassis-Boden aufstößt.
- 4) Antrieb am Hauptabstimmknopf so betätigen, daß die Flügel der Seilscheibe in den Bajonett-Verschluß am Chassis-Boden einfahren (Abb. 2).
- 5) Die Kupplung © läßt sich nun trennen, indem der AM-Baustein mit leichtem Druck nach oben abgezogen wird. Die Seilscheibe verbleibt in Position Abb. 2 bis zum Einbau des AM-Bausteines.
- 6) Das Einsetzen des AM-Bausteines erfolgt in umgekehrter Reihenfolge; hierbei ist zu beachten, daß der Drehko fast eingedreht ist, und daß die Rastnase ® der Kupplung mit dem Schlitz in der Seilscheibe fluchtet. Durch leichten Druck auf den Drehko-Winkel wird der AM-Baustein mit der Seilscheibe gekoppelt. Die Kupplung muß hörbar in die Seilscheibe einrasten.







# Drive Cord Assy. and Instructions for the replacement of the A. M. Module

N. B. The following instructions should be followed when exchanging the A. M. Module. The drive cord assy. is connected to the variable capacitor by a coupling piece, thus making it as simple as possible to exchange the A.M. Module of the HiFi Chassis 2000.

- 1) Remove the AM Module board mounting and securing bracket (Loosen three screws).
- 2) Bring the drive cord pulley (B) with almost fully closed variable capacitor-into position shown in Fig. 1 by use either the main tuning knob on the axle (A).
- 3) With the use of a screwdriver push the drive pulley down free from the capacitor shaft, until it rests on the chassis floor.
- 4) So adjust the drive on the main knob, that the fins on the drive pulley fit into the bayonet fitting on the chassis floor (Fig. 2).
- 5) The coupling © can now be separated pulling the AM module lightly upwards. The drive pulley remains in the position shown in Fig. 2 until the AM Module is replaced.
- 6) The installation of the AM Module is made in the reverse order. However it must be seen that the variable capacitor is almost completely closed and that the locating tongue 

  of the coupling is aligned up with the slit in the drive pulley. The AM Module is coupled up to the drive pulley by light pressure being applied to the variable capacitor angle plate. Actual engagement of the coupling must be audible.
  - A axle
- ® drive cord pulley
- © coupling
- (D) locating tongue




# Entrainement et indications pour le changement du module AM

Important: Instructions à suivre pour le remplacement du module AM: L'entrainement est relié au condensateur variable par un couplage mécanique, ce qui permet de remplacer facilement le modu le AM du châssis 2000.

- 1) Dévisser les fixations du module AM (3 vis).
- 2) Tourner la poulie ® suivant la fig. 1 à l'aide de l'axe A ou du bouton principal d'accord condensateur variable presque fermé —.
- 3) Déplacer la poulie vers le bas sur l'axe grâce à un tournevis, jusqu'a ce qu'elle touche le fond du châssis.
- 4) Manœuvrer le bouton principal d'accord de sorte que les pales de la poulie s'engagent dans la baïonette au fond du châssis fig 2 —
- 5) Déplacer légèrement vers le haut le module AM pour séparer le couplage mécanique ©. La poulie reste dans la position de la fig. 2 jusqu'au montage du module AM.
- 6) La mise en place du module AM se fait dans l'ordre inverse; il faut ici faire attention à ce que le condensateur variable soit presque fermé et à ce que le cran d'arrêt 

  du couplage mécanique rentre dans la fente de la poulie. Le module AM est accouplé à la poulie par une légère pression sur l'équerre de fixation du condensateur variable. Cet accouplement se traduit par un déclic.
  - A axe
- la poulie
- © le couplage mécanique
- (D) le cran d'arrêt



Position	Pr Gr.	Bestell-No.	Bezeichnung	Item	Description
			Gehäuseteile	Cabinet parts	Pieces du boîtier
501	R	309 796 044	Gehäuse, braun	cabinet, brown	boîtier, brun
502 503	QK	309 796 041 309 710 212	Gehäuse, silber Flutlichtskala für braun	cabinet, silver flood light dial for brown	boîtier, argent   cadran illuminé pour brun
504	K	309710213	Flutlichtskala für silber	flood light dial for silver	cadran illuminé pour argent
505 506	G H*	309 833 492 309 822 902	Abdeckung für Skala Leuchtkappe	cover for dial (plexiglas)	cache pour cadran capuchon lumineux
507		309 833 537	Blende für braun	mask for brown	masque pour brun
508 509	LS	309 833 538 309 833 539	Blende für silber Frontblende für braun	mask for silver front mask for brown	masque pour argent face avant pour brun
510	1.	309 833 540	Frontblende für silber	front mask for silver	face avant pour argent
511 512		309831712 309831710	Lichtkasten für braun Lichtkasten für silber	light box for brown light box for silver	boîte à lumière pour brun boîte à lumière pour argent
513	H	309 833 541	Abdeckklappe für Ortstasten für braun	flap for FM station sensor for brown	clapet pour bloc de touches de
514	G	309 833 348	Abdeckklappe für Ortstasten	flap for FM station sensor for silver	stations présélectionnés pour bru clapet pour bloc de touches de
515	R.	309 833 534	für silber Abdeckung für Sicherungen	cover for fuse	stations présélectionnés pour arge cache pour fusibles
16	H*	309770920	Gehäusefuß	cabinet foot	pied du boîtier
517 518	H*	309 833 535 309 833 536	Knopfabdeckung Knopfabdeckung	button cover button cover	cache bouton cache bouton
519	K*	309809952	Kippschalterknopf für braun	toggle switch knob for brown	bouton à bascule pour brun
520 521	l T.	309 809 951 309 802 114	Kippschalterknopf für silber   Drehknopf für Abstimmung	toggle switch knob for silver tuning knob	bouton à bascule pour argent bouton variable de syntonisation
522	1	309 802 115	Drehknopf für Bereich	control knob for range	bouton variable pour
523	J	309 802 116	Drehknopf für Lautstärke	control knob for volume	gammes d'ondes bouton variable pour volume
524	J	309 802 113	Drehknopf für Höhen, Tiefen, Balance und Präsenz	control knob for treble, bass,	bouton variable pour aigus, graves
525	N*	309 802 095	Knopf mit Achse für	balance and presence knob with shaft for FM	balance, présence bouton avec axe pour senseur
326	Α	309 802 090	FM-Stationssensor Tastenknopf für	stations sensor knob for speaker switch over	de stations FM touche commutatrice HP
			Lautsprecher-Umschaltung	Miles for speaker switch over	todene commutative pr
	J	309 802 126	Drehknopf, steckbar für Höhen, Tiefen, Balance, Präsenz	Control knop for treble bass, balance and presence	bouton variable pour aigus grave, balance, présence
			Elektrische Teile	Electrical parts	Pieces electriques
3\$ 5105	к	309 369 957	Sensorplatte für Hauptabstimmung	sensor board for main tuning	bloc de touches sensitives
3S 5106		349 364 967	AM-Platte	AM board	p. syntonisation principale
3S 5607		349 364 976	FM-Platte mit Sensor, Hauptabstimmung, Exact Tuning	FM board with sensor board, main tuning, exact tuning	bloc AM bloc FM av. sensor, syntonisation principale, réglage fin de
3S 5317		349 362 998	NF-Schalterplatte	AF-switch board	syntonisation bloc commutateur BF
BS 5352		349 654 944	NF-Einstellerplatte mit Präsenzstellerplatte	AF control board with presence control board	bloc de contrôles BF av. plaque contrôles de présence
BS 5343	١	349 369 989	Bereichsdrehschalterplatte	range rotary switch board	bloc sélecteur de gamme d'ondes
3S 5354 3S 5409	M	309 654 940 309 369 964	Präsenzstellerplatte Relaisplatte	presence control board relay board	bloc contrôles de présence bloc de relais
3S 5419 3S 5508		349 364 974	NF-Endverstärkerplatte	AF power amplifier board	bloc de ferais bloc d'étages finals BF
3S 5529	Z	309 653 943 309 310 141	Sicherungsplatte für Netz Netztrafo mit Sicherungsplatte	fuse board mains transformer with fuse plate	bloc de fusibles bloc transfo d'alimentation secteu
3S 5603		349350926		·	avec plaque de fusibles
3S 5714	1	309 395 993	FM-Mischteil Exact-Tuningplatte	FM mixing unit exact tuning board	bloc mélangeur FM bloc de réglage fin de syntonisation
3S 5730		349 395 022	LED-Anzeige für Feldstärke	LED indication for field strenght	bloc d'affichage à LED pour
3S 5732		309 395 019	LED-Betriebsartenanzeige	LED type of operation display	intensité de champ bloc d'affichage de mode de
S 5745		349 388 014	FM-Stationssensor für braun	FM-stations sensor for brown	fonction à LED bloc de touches sensitives des
S 5768		349 388 013	FM-Stationssensor für silber	FM-stations sensor for silver	stations préréglagées pour brun bloc de touches sensitives des
S 5772	1.	309 651 972			stations préréglagées pour argent
SS 5773	M	309 369 988	Lautsprecher-Buchsenplatte Lautsprecher-Schalterplatte	sockets board for speaker speaker switch board	bloc de prises HP bloc commutateur HP
28 U 1	U.	309 672 919 309 627 911	Mikrofonbuchse G-Schmelzeinsatz <b>T 3, 15 A</b>	microphone socket fuse	prise micro
A 1	Ū*	309 621 960	Skalenlampe 6-7 V / 30 mA	dial lamp	fusible ampoule de cadran
29 30	A	309 621 963 309 630 994	Zwerglampe 12 V / 40 mA / 0,48 W Netzschalter, 2polig EIN-UM	miniature bulb mains switch, 2 poles	ampoule miniature interrupteur secteur à 2 pôles
31 32	G	309 601 701	UKW-Antenne	FM-antenna	antenne FM
UZ.	F	309 603 807	Wurfantenne	AM-antenna	antenne auxiliaire
			Sancornlatte	Conservation	<b>-</b> 1
C Etor		0000000	Sensorplatte	Sensor board	Bloc de touches sensitives
S 5105	K	309 369 957	Sensorplatte für Hauptabstimmung	sensor board for main tuning	bloc de touches sensitives pour syntonisation principale
33 705/706	U*	309 651 975 309 325 027	Buchsenleiste, 7polig Diode 1 N 4148	sockets bar, 7 poles Diode 1 N 4148	prise à 7 pôles
707	Ť*	339 556 191	Transistor BC 318 B	Transistor BC 318 B	Diode 1 N 4148 Transistor BC 318 B
708	R*	309 001 956	Transistor BC 237 B	Transistor BC 237 B	Transistor BC 237 B
			İ		
					•
			i i	•	



# Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

		1			
			AM-Baustein	AM Module	Module AM
BS 5106 BU 201 C 171/179 C 182 C 204	B T* W*	349 364 967 309 670 923 309 411 673 309 412 645 309 450 605	AM-Platte Antennenbuchse AM AL-Elko 22 µF / 10 V AL-Elko 47 µF / 25 V Scheibentrimmer A N 750 10/40/250 V	AM board AM antenna socket AL-Elko 22 μF / 10 V AL-Elko 47 μF / 25 V disc trimmer	bloc AM prise d'antenne AM AL-Elko 22 μF / 10 V AL-Elko 47 μF / 25 V trimmer à disque
C 212/213/ R 205	0	309 400 966	Drehko	tuning capacitor	condensateur variable
C 219	U*	309 450 807	Scheibentrimmer A N 470 4/20/250 V	disc trimmer	trimmer à disque
C 230 D 201/205/ 206/207/208	R* T*	309 410 634 309 325 080	AL-Elko 4,7 μF / 25 V Diode BA 244 spez.	AL-Elko 4,7 μF / 25 V Diode BA 244 spez.	AL-Elko 4,7 μF / 25 V Diode BA 244 spez.
D 210/211/ 213	P*	309 325 027	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148
FI 170 FI 171 FI 172/173 IC 170 L 203 L 204 L 205 L 206 L 209/211 T 201	CBEJAAABAF	309 111 802 309 220 031 309 220 069 309 368 133 309 250 930 309 208 911 309 207 922 309 249 098 309 218 922 309 001 227	Bandfilter ZF-Filter-Spule 2 Keramikschwinger 460 kHz IC-TDA 1046 HF-Drossel 2200 uH Vorkreisspule LW Vorkreisspule MW Filterspule Oszillatorspule Transistor BF 256 B	band filter IF-filter-coil 2 ceramic resonator IC-TDA 1046 RF choke pre-circuit coil LW pre-circuit coil MW filter coil oscillator coil Transistor BF 256 B	filtre de bande filtre FI, bobine 2 oscillateur céramique IC-TDA 1046 self HF bobine circuit d'entrée GO bobine circuit d'entrée PO bobine filtre bobine oscillatrice Transistor BF 256 B
			FM-Baustein	FM Module	Module FM
BS 5114		349 364 976	FM-Platte, kpl. mit Sensor- Hauptabstimmung, Exact-Tuning	FM board, compl. with sensor board, main tuning, exact tuning	syntonisation principale.
BS 5714 535 C 109/135 C 114 C 116/124 C 117 C 119 C 125 C 125 C 127 D 101/102/	CU	309 395 993 309 670 927 309 413 485 309 411 654 309 411 604 339 584 062 309 410 634 309 410 688 309 461 992 309 325 027	Exact-Tuningplatte Antennenbuchse FM AL-Elko 100 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 10 $\mu$ F / 16 V AL-Elko 4.7 $\mu$ F / 16 V AL-Elko 100 $\mu$ F / 3 V AL-Elko 1.0 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 2.2 $\mu$ F / 16 V Diode 1 N 4148	exact tuning board FM antenna socket AL-Elko 100 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 10 $\mu$ F / 16 V AL-Elko 4.7 $\mu$ F / 16 V AL-Elko 4.7 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 4.7 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 1 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 1 $\mu$ F / 25 V TA-Elko 2.2 $\mu$ F / 16 V Diode 1 N 4148	syntonisation précise bloc de réglage fin de syntonisation prise d'antenne FM AL-Elko 100 μF / 25 V AL-Elko 10 μF / 16 V AL-Elko 4.7 μF / 16 V AL-Elko 4.7 μF / 25 V AL-Elko 4.7 μF / 25 V AL-Elko 100 μF / 3 V AL-Elko 100 μF / 3 V AL-Elko 100 μF / 3 V AL-Elko 1 μF / 25 V AL-Elko 1 μF /
D 106/107 FI 101 FI 301/1301 C 101 C 102 C 103 C 104 - 101 - 102 - 103 - 615 R 103/157 R 109 R 134/139 R 134/139 R 15B 1 F 101/102/	+@+@-KT3DEK3>+O++	309 324 611 309 103 952 309 103 948 309 368 042 309 368 172 309 368 173 309 259 934 309 259 934 309 259 919 309 500 071 309 500 071 309 500 059 309 500 059 309 500 036 309 900 236 309 001 248	Diode AA 139 Keramikfilter 10.7 MHz Keramikfilter 19 kHz / 38 kHz IC-L 103 T 1 IC-TL 1723 C IC-CA 4500 A HF-Drossel Drosselspule Filterspule 10,7 MHz Drossel Trimmwiderstand 5 K 1 0,15 W Trimmwiderstand 50 K 1 0,15 W Trimmwiderstand 10 K 1 0,15 W Trimmwiderstand 10 K 1 0,15 W Steckbrücke Transistor BC 308 B	Diode AA 139 ceramic filter ceramic filter IC-L 103 T 1 IC-TL 1723 C IC-CA 3189 E IC-TCA 4500 A RF choke choke coil filter coil choke variable resistor variable resistor variable resistor plug bridge Transistor BC 308 B	Diode AA 139 filtre céramique filtre Self bobine self bobine filtre self résistance variable résistance variable résistance variable résistance variable connecteur en pont fransistor BC 308 B
03/104/107 108 105/106/ 709/710	7*	339 556 191	Transistor BC 318 B	Transistor BC 318 B	Transistor BC 318 B
			NE Oct. II. C.		
3S 5317		349 362 998	NF-Schalterbaustein NF-Schalterplatte	AF-switch module	Module commutateur BF
303/304 305/310/	R* T*	309 411 673	AL-Elko 4,7 $\mu$ F / 25 V AL-Elko 10 $\mu$ F / 25 V	AF-switch board AL-Elko 4,7 μF / 25 V AL-Elko 10 μF / 25 V	bloc commutateur BF AL-Elko 4,7 μF / 25 V AL-Elko 10 μF / 25 V
311/313/	N*	309410728	AL-Elko 4,7 $\mu$ F / 40 V	AL-Elko 4,7 μF / 40 V	AL-Elko 4,7 μF / 40 V
301/302	CD	309 249 082 309 549 637	Filterspule R-Kombination	filter coil resistor combination	bobine filtre
301/303 302 304/305/	# G G	309 639 971 309 639 980 309 639 972	Kippschalter 4 x UM Kippschalter 2 x UM Kippschalter 1 x UM	toggle switch toggle switch toggle switch	combinaison de résistanc es interrupteur à bascule interrupteur à bascule interrupteur à bascule
06 301/302 303/304	U*	309 001 224 309 001 211	Transistor BC 559 B Transistor BC 550 B	Transistor BC 559 B Transistor BC 550 B	Transistor BC 559 B Transistor BC 550 B

Position	Pr Gr.	Bestell-No.	Bezeichnung	Item	Description
		4	NF-Einstellerplatte	AF-Control board	Bloc de controles BF
BS 5352		349 654 944	NF-Einstellerplatte mit	AF-control board with presence	bloc de contrôles BF av. plaque
			Präsenzstellerplatte	control board	de contrôle de présence bloc de contrôle de présence
BS 5354 C 315	M A	309 654 940 <b>309 412 608</b>	Präsenzstellerplatte AL-Elko 47 μF / 25 V	presence control board AL-Elko 47 µF / 25 V	AL-Elko 47 μF / 25 V
0 318 0 319/323/	l A W*	309 412 655 309 412 644	AL-Elko 47 μF / 50 V AL-Elko 47 μF / 16 V	AL-Elko 47 μF / 50 V AL-Elko 47 μF / 16 V	AL-Elko 47 μF / 50 V AL-Elko 47 μF / 16 V
324/325/326 C 320	R.	309410634	AL-Elko 4,7 μF / 35 V	AL-Elko 4.7 μF / 35 V	AL-Elko 4.7 μF / 35 V
C 301/302	E	309 368 212	IC-HA 1457	IC-HA 1457	IC-HA 1457
_ 380/381 R 316	D M	309 249 083 <b>309 511 068</b>	Filterspule Schichtdrehwiderstand	filter coil variable resistor – volume	bobine filtre potentiomètre de volume
₹ 344	J	309 5 1 1 0 6 9	2 x 100 KOhm – Lautstärke Schichtdrehwiderstand	variable resistor, balance	potentiomètre de balance
R 354	L	309511070	2 x 25 KOhm – Balance Schichtdrehwiderstand	variable resistor, bass	potentiomètre de graves
			2 x 100 KOhm – Bass		
R 373	L	309511071	Schichtdrehwiderstand 2 x 100 KOhm – Höhen	variable resistor, treble	potentiomètre de aigus
382/386	K	309 501 953	Schichtdrehwiderstand 2 x 100 KOhm – Präsenz	variable resistor, presence	potentiomètre de présence
S 301 S 302	H	309 639 971 309 639 977	Kippschalter 4 x UM	toggle switch toggle switch	interrupteur à bascule interrupteur à bascule
302		309039977	Kippschalter 5 x UM	toggie switch	interrupteur a bascule
			Bereichsdrehschalterbaustein	Range rotary switch module	Module selecteur de gamme d'ondes
3S 5343 3U 301/303/	V*	349 369 989 309 679 503	Bereichsdrehschalterplatte Koaxialbuchse	range rotary switch board coax socket	bloc sélecteur de gamme d'ondes prise coaxiale
304/1301/		309079303	Koaxiaibuciise	COAX SOCKET	prise coaxiale
1303/1304 3U 302	Α	309 672 801	Buchse, 5polig	socket, 5 poles	prise à 5 pôles
0 302/309/ 1302/1309	N*	309410738	AL-Elko 4,7 μF / 40 V	AL-Elko 4,7 μF / 40 V	AL-Elko 4,7 μF / 40 V
C 308/1308 C 314/1314	W.	309 412 645 309 414 794	AL-Elko 47 μF / 25 V AL-Elko 100 μF / 35 V	AL-Elko 47 μF / 25 V AL-Elko 100 μF / 35 V	AL-Elko 47 μF / 25 V AL-Elko 100 μF / 35 V
C 501	Α	309 412 655	AL-Elko 47 μF / 35 V	AL-Elko 47 μF / 35 V	AL-Elko 47 μF / 35 V
C 502 C 505	M.	309 413 485 309 410 717	AL-Elko 100 μF / 25 V   AL-Elko 4,7 μF / 63 V	AL-Elko 100 μF / 25 V AL-Elko 4,7 μF / 63 V	AL-Eiko 100 μF / 25 V AL-Eiko 4,7 μF / 63 V
0 501/502/ 5 <b>03</b>	P*	309 325 027	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148
C 301/1301	E	309 368 212	IC-HA 1457	IC-HA 1457	IC-HA 1457
L 301/1301 S 301	D K	309 249 053 309 639 005	HF-Drossel Drehschalter, 6stellig	RF choke rotary switch	self HF commutateur rotatif
T 502	A	339 556 222	Transistor BC 547 B	Transistor BC 547 B	Transistor BC 547 B
			NF-Endverstärkerbaustein	AF-Power amplifier module	Module etage final BF
BS 5419		349 364 974	NF-Endverstärkerplatte	AF-power amplifier board	bloc d'étage finals BF
C 403/404 C 421/422	N*	309411703 309410733	AL-Eiko 22 μF / 6,3 V AL-Eiko 2,2 μF / 6,3 V	AL-Elko 22 μF / 6,3 V AL-Elko 2,2 μF / 6,3 V	AL-Elko 22 μF / 6,3 V AL-Elko 2,2 μF / 6,3 V
C 501 C 505	U* I	309 413 485 309 414 737	AL-Eiko 100 μF / 25 V AL-Eiko 2200 μF / 40 V	AL-Elko 100 μF / 25 V AL-Elko 2200 μF / 40 V	AL-Elko 100 μF / 25 V AL-Elko 2200 μF / 40 V
C 506	G	309 414 766	AL-Eiko 1000 μF / 63 V	AL-Elko 1000 μF / 63 V	AL-Elko 1000 μF / 63 V
03/404 03/404	P*	309 325 027	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148
0 501 0 503/504/	P* V*	309 325 105 309 325 953	Diode BZY 55 C 16 Diode 1 N 4003	Diode BZY 55 C 16 Diode 1 N 4003	Diode BZY 55 C 16 Diode 1 N 4003
505/506/507/ 508/509/510	'				
FU 501	R*	309 627 919	G-Schmelzeinsatz T 1 A	fuse	fusible
FU 502 C 401/402	R*	309 627 913 309 368 174	G-Schmelzeinsatz T 500 mA IC-LM 391 N 90	fuse   IC-LM 391 N 90	fusible IC-LM 391 N 90
C 501/502	1	309 368 130	IC-UA 78 GU 1 C	IC-UA 78 GU 1 C	IC-UA 78 GU 1 C
R 411/412 R 429/430	B	309 504 802 309 504 924	Trimmwiderstand S 2,5 K/1/0,15 W Trimmwiderstand S 2,5 K/1/0,07 W	variable resistor variable resistor	résistance variable résistance variable
R 507/510	В	309 504 402	Trimmwiderstand S 1 K/1/0,15 W	variable resistor	résistance variable
1/3 2/4	S	309 001 249 309 001 250	Transistor BD 311 N Transistor BD 312 N	Transistor BD 311 N Transistor BD 312 N	Transistor BD 311 N Transistor BD 312 N
401/402	ם	309 001 047	Transistor BF 254	Transistor BF 254	Transistor BF 254
403/404	G	309 001 223 309 001 234	Transistor BD 237 Transistor BD 238	Transistor BD 237 Transistor BD 238	Transistor BD 237 Transistor BD 238
407/408	U*	309 00 1 255	Transistor BC 557 B	Transistor BC 557 B	Transistor BC 557 B
409	A	339 556 222	Transistor BC 547 B	Transistor BC 547 B	Transistor BC 547 B
	,				
	ŀ				1

# misamiennete : spare paris list : Liste de pieces de rechange

Position	Pr Gr.	Bestell-No.	Bezeichnung	Item	Description
			FM-Mischteil	FM-Mixing unit	Bloc melangeur FM
BS 5603 C 602/604/		349 350 926 309 453 810	FM-Mischteil Folientrimmer 1,4 6	FM-mixing unit foil trimmer	bloc mélangeur FM trimmer à feuille
605/606 C 616 D 601/603 D 602/605 L 601/602 L 603/604 L 605 L 606 L 607/608 L 609 L 610 T 601 T 602 T 603	A D D H B W D D W D G F C	309 452 813 309 325 081 309 325 074 309 209 925 309 249 127 309 220 039 309 249 126 309 219 932 309 259 933 309 001 254 309 001 243 309 001 238	Rohrtrimmer 6 P 1,4 P Diode BB 204 grün Diode BB 204 blau Antennenspule Zwischenfilterspuie 1 Zwischenfilterspuie 2 Fitterspuie 10,7 MHz Filterspuie 2 10,7 MHz Oszillatorspuie HF-Drossel Transistor BF 256 B 3 Transistor BF 256 B 2 Transistor BF 441	tube trimmer Diode BB 204 green Diode BB 204 blue antenna coil filter coil 1 filter coil 2 filter coil filter coil 2 oscillator coil RF choke Transistor BF 256 B 3 Transistor BF 256 B 2 Transistor BF 441	trimmer tubulaire Diode BB 204 verte Diode BB 204 bleu bobine d'antenne bobine filtre intermédiaire 1 bobine filtre intermédiaire 2 bobine filtre 2 bobine oscillatrice self HF Transistor BF 256 B 3 Transistor BF 256 B 2 Transistor BF 441
			LED-Anzeige	Led indication	Bloc d'affichage à LED
BS 5730		349 395 022	LED-Anzeige (Feldstärke)	LED-indication (field strength)	bloc d'affichage à LED
D 701-710 D 711 IC 701 IC 702	K* U* A I	309 900 292 309 327 053 309 327 022 309 368 231 309 368 230	Diodenhalter, 12fach Leuchtdiode COY 85 rot Leuchtdiode FLV 110 rot IC-U 254 B IC-U 244 B	diode holder, 12 fold luminescent diode, red luminescent diode, red IC-U 254 B IC-U 244 B	(intensité de champ) support de diode, à 12 diode lumineuse, rouge diode lumineuse, rouge IC-U 254 B IC-U 244 B
			LED-Betriebsartenanzeige	LED-Type of operation display	Bloc d'affichage de mode de fonction a led
BS 5732		309 395 019	LED-Betriebsartenanzeige	LED-type of operation display	bloc d'affichage de mode de
D 701-705 D 706 IC 701	U* F A I	309 900 293 309 327 038 309 327 022 309 368 230	Sockel für Diode Leuchtdiode V 164 P grün Leuchtdiode FLV 110 rot IC-U 244 B	socle for diode luminescent diode, green luminescent diode, red IC-U 244 B	fonction à LED socle de diode diode lumineuse, verte diode lumineuse, rouge IC-U 244 B
			Lautsprecher-Schalterplatte	Speaker switch board	Bloc commutateur HP
BS 5409 BS 5773 536 C 701 D 701 IC 701 RS 701 S 401/402 T 701/702 537 538 BU 407/408	₽ ,>э̀тооовші к	309 369 964 309 369 988 309 671 963 309 414 768 309 325 927 309 368 206 309 636 933 309 640 986 309 309 1143 309 382 025 309 981 716	Relaisplatte Lautsprecher-Schalterplatte Lautsprecherbuchse, 4fach AL-Elko 220 µF / 3 V Diode 1 N 4148 IC-NE 555 N-H Relais Kammerschalter, 12polig Transistor BC 237 B Tastensatz, 2fach Rückholfeder für Tastensatz Kopfhörerbuchsen-Platte	relay board speaker switch board speaker socket, 4 fold AL-Elko 220 µF / 3 V Diode 1 N 4148 IC-NE 555 N-H relay chamber switch, 12 poles Transistor BC 237 B push button assy, 2 fold reversing spring for push button assy, headphone socket board	bloc à relais bloc commutateur HP prise HP à 4 pôles AL-Elko 220 μF / 3 V Diode 1 N 4148 IC-NE 555 N-H relais commutateur à chambre à 12 pôles Transistor BC 237 B clavier de touches, double ressort de rappel pour clavier de touches bloc de prise pour casque (écouteur
			Mechanische Teile	Mechanical parts	Pieces mecaniques
539 540 541 542 642 643 543 544 545 646 646 6547 6549	K + V H N H K A W + A	309 863 988 309 926 715 309 926 972 309 928 903 309 943 016 309 927 912 309 926 808 309 981 802 309 870 925 309 823 013 309 921 913	Rahmenchassis Seilrolle B 10 Seilscheibe Kupplung Antriebswelle Schwungrad Spannrolle Feder für Spannrolle Skalenseil Zeiger Schaltstange mit Knopf sw. Drehkowinkel IC-Fassung, 16polig	frame chassis cord roller cord disc clutch drive shaft flywheel tension roller spring for tension roller dial cord pointer switch rod with button black support for tuning capacitor IC fitting, 16 poles	châssis à cadre rouleau cordon poulie cordon couplage arbre d'entraînement volant galet tendeur ressort pour galet tendeur cordon cadran aiguille tringle commutatrice avec bouton noir équerre du condensateur variable support IC à 16 nôles
551 552 553	Ř, CD	339 566 049 309 653 501 309 900 294 309 921 920	Lampenhalter Sicherungshalter Sensorhalterung Schaltstange mit Knopf für silber	bulb holder fuse holder sensor holder switch rod with button for si	douille d'ampoule support de fusibles support de senseur tringle commutatrice avec bouton pour si